


The illustration features a blue sky with a white sun in the center. A thermometer is positioned on the left side of the sky. At the bottom, an open book is shown with a dark cover and white pages. The text 'PRÊT À MESURER ?' is written in green in the upper right area of the sky.

**PRÊT À
MESURER ?**

**GUIDE D'UTILISATION
LA STATION MÉTÉO**





GUIDE D'UTILISATION LA STATION MÉTÉO

Édition rédigée par
Damien Vallot et Léo Briand
Mise en page et illustration par
Laura Venezia et Diana Khalipina

Tous droits d'auteurs réservés
• Edition 2021 •
Imprimé en Italie



Depuis le XVIII^e siècle, l'Homme observe le ciel, effectue des relevés précis de température et tente de prédire le temps qu'il fera le lendemain : c'est la météorologie.

Inspiré des stations d'études, nous vous proposons, au travers de ce kit d'apprendre à construire votre propre station météo et de la programmer afin d'effectuer vous aussi vos relevés.

A vos mesures !

MATÉRIEL NÉCESSAIRE À LA CONSTRUCTION ET À L'UTILISATION DU KIT LA STATION MÉTÉO

Contenu du KIT :




**Ressources
numériques
en ligne**



**Prévoir
un
ordinateu
r**

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DU KIT



ATTENTION !

Les données fournies par les capteurs ne sont pas toujours correctes. Ne pas utiliser ces capteurs pour toute application pouvant mettre en danger la sécurité des personnes.



ATTENTION !

Présence de petits éléments, ne pas ingérer (risque d'étouffement).



Age minimum

Ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans.

CONSIGNES POUR BIEN TRIER

L'infographie suivante détaille les consignes de tri des différents éléments du kit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.consignesdetri.fr



SOMMAIRE

La station météo peut se diviser en deux ateliers distincts, dans un premier temps l'assemblage des capteurs et la programmation de la partie électronique et une deuxième partie sur l'exploitation des données obtenues.

PAGE
14

Atelier 1 : Programmation de la partie électronique

- **Présentation de la carte Arduino Uno**
- Branchement du montage
- **Présentation de la carte micro:bit**
- Branchement du montage
- **Programmation de la carte**

PAGE
21

Atelier 2 : Exploitation des données

- **Analyse des données enregistrées sur la carte microSD**
- Avec Microsoft Excel
- Avec LibreOffice
- **Création de graphes en temps réel : le mode graphique de Vittascience**
- **Informations sur les capteurs**



Atelier 3 : Partage des données collectées

- Ajout d'une expérience sur la carte Vittamap



Pour aller plus loin

Le kit Station météo


Ce kit comprend tous les éléments pour effectuer des relevés des paramètres de l'atmosphère : température, humidité, pression.

Contenu :


- un guide d'utilisation,
- un kit électronique composé d'un microcontrôleur (Arduino ou micro:bit)
- un shield Grove
- capteur BME280 : humidité, température, pression
- un écran LCD monochrome Grove
- une carte microSD
- un lecteur microSD OpenLog
- un adaptateur microSD-USB adaptateur
- un câble USB




OU
micro:bit



**Carte Arduino Uno ou
carte micro:bit**




**Capteur BME280
suivant version**




Capteur BME280




Carte microSD



**Adaptateur
microSD/USB**



Pile 9V ou 2x1.5V




**Connecteur pour pile
9V ou 2x1.5V**



**Shield Grove
Arduino
ou micro:bit**



**Écran LCD
32 caractères**



Lecteur Openlog



Câble USB

Atelier • 1 à l'appréciation de l'encadrant

Programmation de la partie électronique


Le but de cette partie est de vous accompagner dans la programmation de la carte et le branchement des composants. Dans l'atelier suivant, nous verrons comment traiter les données, préalablement acquises sur une carte microSD, afin de tracer des courbes sur des tableurs-grapheurs (comme par exemple Microsoft Excel ou LibreOffice) si vous le souhaitez. La station météo Vittascience est disponible avec une carte Arduino Uno ou micro:bit au choix.

 **Attention :** Les composants électroniques sont sensibles à l'eau et l'humidité : veuillez vous assurer de protéger ceux-ci avec un abri semi-étanche (ouverture par le bas) en cas d'utilisation en extérieur.

• Branchement du montage 15 min

Le schéma suivant montre les entrées et sorties de la carte Arduino Uno. Celle-ci peut servir de support à de nombreux montages différents avec les composants fournis.

 **Conseil :** Des tutoriels interactifs sont disponibles dans l'onglet «Ressources» du site vittascience.com, nous conseillons de les suivre avant de réaliser des montages complexes.




• Branchement du montage ⌚ 15 min

Voici un exemple de montage permettant de mesurer différents paramètres : la température, la pression et l'humidité puis de les enregistrer sur une carte microSD ou de les afficher sur un écran LCD.

Tous les capteurs sont fixés sur l'adaptateur (shield Grove) et les branchements sont réalisés avec des câbles Grove (4 fils en 1 avec détrompeur).

La carte Arduino est fixée au shield.



Sur ce schéma, la carte Arduino est située sous le shield, elle donc n'est pas visible.

- Le capteur BME280 est à connecter sur un port I2C du shield.
- L'écran est à relier sur un port I2C.
- Le module Openlog d'enregistrement des données sur une carte SD est à connecter sur une prise analogique D2 à D8 au choix




Attention : Ce kit Vittascience utilise une carte Arduino Uno de la marque ARDUINO®. Vittascience et Arduino sont deux marques distinctes, En cas de problème technique, merci de contacter uniquement le support Vittascience.

• **Présentation de la carte micro:bit** à l'appréciation de l'encadrant

Le schéma suivant montre les entrées et sorties de la carte micro:bit. Celle-ci peut servir de support à de nombreux montages différents avec les composants fournis.



Conseil : Des tutoriels interactifs sont disponibles dans l'onglet «Ressources» du site vittascience.com, nous conseillons de les suivre avant de réaliser des montages complexes.




• Branchement du montage ⌚ 15 min

Voici un exemple de montage permettant de mesurer différents paramètres : la température, la pression et l'humidité puis de les enregistrer sur une carte microSD ou de les afficher sur un écran LCD.

Les branchements sont réalisés avec des câbles Grove (4 fils en 1 avec détrompeur).

Plusieurs capteurs utilisent le protocole I2C pour la communication avec la carte micro:bit. Il faut les connecter à l'aide d'une multiprise I2C (fournie dans le kit).



- Le capteur BME280 est à connecter sur un port I2C du shield. L'écran est à relier sur un port I2C. Utiliser le HUB I2C si vous souhaitez connecter tous les éléments.
- Le module Openlog d'enregistrement des données sur une carte SD est à connecter sur une prise analogique P1.

! **Attention :** Ce kit Vittascience utilise une carte programmable de la marque micro:bit détenue par la Micro:bit Educational Foundation. Vittascience et micro:bit sont deux marques distinctes. En cas de problème technique, merci de contacter uniquement le support Vittascience.

• Programmation de la carte

👉 à l'appréciation de l'encadrant

Nous détaillons ici le fonctionnement de l'interface de programmation en ligne Vittascience qui fonctionnent avec les cartes Arduino et micro:bit.

Il est également possible de programmer la carte Arduino à l'aide des logiciels Arduino IDE (langage C++) ou mBlock (langage par blocs), et la carte micro:bit avec MakeCode (langage par blocs) ou Mu Editor (langage Python).

Retrouvez des tutoriels, activités et exemples de codes pour les interfaces Vittascience et pour ces logiciels tiers dans [le centre de ressources](#) du site Vittascience.

1 • Création de compte

Avant tout, nous vous conseillons de vous créer un compte sur notre site. Celui-ci n'est en aucun cas nécessaire pour profiter de votre kit qualité d'air, mais il vous permettra de sauvegarder et partager vos programmes, ressources et retours d'expériences. Pour cela, rendez-vous sur le site Vittascience.com et cliquez sur l'icône verte en haut à droite pour vous inscrire.


2 • L'interface

Cliquer sur l'onglet Programmer, puis sélectionner le type de carte : Arduino ou micro:bit pour accéder à l'interface dédiée.



Capture d'écran de la page Programmer (vittascience.com/code)


L'utilisation d'un navigateur web basé sur Chrome est conseillée.



Capture d'écran de l'interface pour carte micro:bit

L'interface permet de programmer en bloc avec une transcription en direct en langage C++ (pour Arduino) ou Python (pour micro:bit).

Attention : la carte Arduino ou micro:bit est nécessaire pour exécuter le programme une fois les capteurs branchés sur le shield !



Sélection du port : lorsque vous connectez un Arduino à l'ordinateur, l'interface détectera automatiquement sur quel port il est connecté. Le menu déroulant permet de sélectionner le bon port si plusieurs cartes sont connectées à l'ordinateur (seulement pour Arduino).



Sélection de la carte : le modèle fourni dans le kit est une carte Arduino Uno, cependant l'interface est compatible avec d'autres modèles. Indiquez ici le modèle avec lequel vous travaillez.



Vérifier la syntaxe du code. Attention, la syntaxe peut être correcte et le code non fonctionnel !



Transférer le programme vers la carte : le code est exécuté sur la carte dès la fin du transfert.



Annuler ou rétablir : les actions précédentes ou suivantes.



Démarrer un nouveau projet : si le projet n'a pas été enregistré, celui-ci ne sera plus accessible.




Sauvegarder le projet : pour les personnes disposant d'un compte, il est possible de sauvegarder un programme, avec la possibilité de le partager avec la communauté. Sans compte, il est également possible de sauvegarder un programme qui sera accessible sous forme de lien.



Ouvrir un projet existant : Si vous souhaitez ouvrir des programmes déjà complets, ou bien faire travailler vos élèves sur une trame que vous avez créée, ils peuvent y accéder ici.




Appuyer sur ce bouton : si vous souhaitez coder directement en C++, et appuyer pour revenir en mode blocs.



Recentrer le programme au milieu de la page

Zoomer

Supprimer



Cliquez ici pour afficher en direct les données acquises par la carte

Cliquer ici pour déconnecter l'arduino

Vitesse de communication entre la carte et l'ordinateur

Cette interface de programmation est faite pour être très simple d'utilisation, n'hésitez pas à la tester vous-même avant de la proposer aux élèves. Vous disposez sur le site de ressources supplémentaires pour la prendre en main.

Nous vous présentons ici un programme réalisé pour la carte micro:bit. Celui-ci permet un affichage des éléments mesurés sur l'écran LCD.

```
Scratch code for a micro:bit program. The code is contained within a 'Répéter indéfiniment' (Repeat indefinitely) loop. It features two conditional blocks: 'si le bouton A est appuyé alors' and 'si le bouton B est appuyé alors'. Each conditional block contains three steps: '[LCD] nettoyer l'écran', '[LCD] afficher le texte' (with a label and line/position settings), and '[LCD] afficher le texte' (with sensor data and units, and line/position settings).
```

Répéter indéfiniment

- si le bouton A est appuyé alors
 - [LCD] nettoyer l'écran
 - [LCD] afficher le texte " Temperature : " sur la ligne 0 position 0
 - [LCD] afficher le texte [Capteur BMP280 0x76] température en (°C) sur la ligne 1 position 0
- si le bouton B est appuyé alors
 - [LCD] nettoyer l'écran
 - [LCD] afficher le texte " Pression : " sur la ligne 0 position 0
 - [LCD] afficher le texte [Capteur BMP280 0x76] pression (Pa) sur la ligne 1 position 0

Retrouvez d'autres exemples de codes dans le centre de ressources du site Vittascience.

Afficher du texte sur un écran LCD :

<https://bit.ly/2V3BOhy>

Tracer un graphique et exporter les données :

<https://bit.ly/3ByQWtT>

Enregistrer des données sur une carte SD :

<https://bit.ly/2TAEqlo>

Atelier • 2 🕒 30 min à 2 h


Exploitation des données

Dans les ateliers précédents nous avons réalisé les branchements des capteurs et programmé la carte électronique, afin de générer des données sur la station météo. Les valeurs des capteurs peuvent être affichées sur l'écran LCD, mais on peut également les enregistrer.

Deux solutions s'offrent à vous. Soit de manière synchrone, avec un affichage en direct sur l'ordinateur, soit de manière asynchrone avec l'enregistrement des données sur la carte microSD fournie dans le kit.

• Création de graphes en temps réel - mode graphique Vittascience

Programme à télécharger dans la carte micro:bit :




Procédure pour récupérer les données dans la console :

Il faut tout d'abord que la carte micro:bit soit connectée à l'ordinateur via le câble USB. Ensuite il faut cliquer sur le bouton **Connecter** comme sur l'illustration 2.



Bouton « Connecter »

Dans la fenêtre qui va s'ouvrir (Illustration 3), il faut choisir sa carte Microbit **1** puis cliquer sur le bouton « Connexion **2** ».



Fenêtre de connexion

Apparaît alors dans la console les données (illustration 4).

```


Math
A Texte
Bienvenue sur l'interface Vittascience pour micro:bit.
Carte déconnectée.
Carte déconnectée.
Connecté à la carte !
Port série ouvert.
t1033.58|
@Graph:Acceleration (Force):1033.58|

```

Contenu de la console

Pour avoir l'évolution des données sous forme graphique, il faut alors cliquer sur le bouton  (repère 3).


L'interface prendra l'allure du contenu de l'illustration.



Interface en Mode Graphique

Il ne manquera plus que d'ajuster les paramètres de la console graphique en cliquant sur  . La fenêtre de paramétrage (Illustration 6) s'ouvrira.

Nous pourrions choisir la donnée à afficher **6** ainsi que le nombre de valeurs à afficher sur la largeur de la console **7**.



Fenêtre de paramétrage

À tout moment, nous pourrions effacer les données pour reprendre la prise de données grâce au bouton **5**. En plaçant votre curseur sur la courbe obtenue vous pourrez avoir la valeur.

Pour récupérer les données chiffrées, il faut cliquer sur le bouton **Exporter**.

Il faut prendre le format CSV pour traiter ces informations dans une feuille de calcul d'un tableur

•Analyse des données enregistrées sur la carte microSD

Programmer sur l'interface Vittascience l'enregistrement des données sur une carte SD à l'aide d'un module enregistreur OpenLog.



Une fois l'enregistrement terminé, enlever la carte microSD du lecteur. L'insérer dans l'adaptateur microSD/USB puis insérer l'adaptateur dans l'ordinateur.


Suivant votre logiciel utilisé, voici la marche à suivre pour lire les données enregistrées sur la carte :

• Exploiter les données avec Microsoft Excel à l'appréciation de l'encadrant

Enlever la carte microSD du lecteur. L'insérer dans l'adaptateur microSD/USB puis insérer l'adaptateur dans l'ordinateur.


Pour ouvrir le document « LOG00002.txt » contenu dans la carte microSD depuis Microsoft Excel, voici comment faire :

1 • Créer un fichier Microsoft Excel dans la carte microSD :



2 • Nommer le fichier Excel puis l'ouvrir. Aller dans « Fichier » → « Ouvrir » → Parcourir ».

3 • Sélectionner le type de fichiers « Fichiers textes » comme ci-contre :



4 • Ouvrir « LOG00002.txt » dans la carte microSD.



5 • Un assistant d'importation s'ouvre, cliquer sur « suivant » sans modifier pour chaque étape, et cliquer sur « Terminer ».

6 • Insérer une ligne au-dessus des cinq colonnes et les nommer comme suit :


Temps (s)	Température (°C)	Pression (Pa)	Altitude (m)	niveau CO2
0	17.48	99813.49	124.54	27
0	17.49	99814.79	124.43	26
1	17.49	99814.96	124.41	26

Tracer les courbes :

1. Sélectionner les données avec le titre, puis « Insérer »
→ « Nuage de points » :



2. Répéter l'opération pour chaque grandeur mesurée :




• Exploiter les données avec Libre Office à l'appréciation de l'encadrant

- 1 • Créer un fichier LibreOffice Calc.
- 2 • Ouvrir le dit fichier Libre Office.
- 3 • Aller dans l'onglet « Fichier » → « Ouvrir » → choisir le fichier « LOG00002.text »
- 4 • Une fenêtre s'ouvre :
 Importer : Ne rien changer.
 Options de séparateur : choisir Tabulation uniquement.
 Vérifier que l'aperçu en bas de la page est cohérent.
- 5 • Les données sont affichées dans l'ordre suivant : Temps (s), Température (°C), Pression (Pa°) , Altitude (m), Niveau de CO2 (PPM)

Pour créer des diagrammes :

- 1 • Rajouter la ligne qui indique à quoi correspondent les données.



- 2 • Sélectionner la colonne Temps et la deuxième colonne qui correspond à la données que vous voulez afficher (en maintenant la touche [ctrl]).

	A	B	C	D	E
1	Temps	Température	Pression	Altitude	CO2 (ppm)
2	0	17,48	99813,49	124,54	27
3	0	17,49	99814,79	124,43	26
4	1	17,49	99814,96	124,41	26
5	2	17,69	99812,3	124,64	26
6	3	20,06	99805,71	125,76	26
7	4	21,32	99797,85	125,85	25
8	5	22,04	99794,67	126,12	26
9	6	23,78	99790,86	126,44	26
10	7	24,63	99793,94	126,18	26
11	8	24,84	99795,05	126,09	28
12	10	24,45	99795,46	126,06	29


3 • Cliquer sur Insertion → diagramme.

4 • {choisissez un type de diagramme} : choisir ligne et cliquer sur suivant.

Assistant de diagramme

Étapes

1. Type de diagramme
2. Plage de données
3. Séries de données
4. Éléments du diagramme



6 • L'étape 3 s'affiche, cliquer sur suivant sans rien changer.

7 • Si vous le souhaitez, ajouter un titre, un sous-titre et les unités des grandeurs affichées.

Étapes

1. Type de diagramme
2. Plage de données
3. Séries de données
4. Éléments du diagramme

Choisissez les paramètres des titres

Titre

Sous-titres

Axe X

Axe Y

Axe Z

Afficher les grilles

Axe X Axe Y Axe Z


8 • Cliquer sur Terminer.

5 • {choisir une plage de données} : cocher la case "Première colonne comme étiquette, ne pas toucher au reste, cliquer sur suivant.

Assistant de diagramme

Étapes

1. Type de diagramme
2. Plage de données
3. Séries de données
4. Éléments du diagramme



Un pépin, une question nous sommes là pour vous répondre :

support@vittascience.com

Informations sur les capteurs ⌚ 30 min

Voici quelques informations à prendre en compte pour une bonne utilisation des capteurs :

- vérifier les branchements du capteur (I2C ou port analogique);
- respecter la température d'utilisation;
- ne pas tenir compte des mesures durant le temps de chauffe;
- toujours relativiser les mesures vis-à-vis de la précision des capteurs.

Capteur de température, pression et altitude Grove

Le capteur BME280 est un capteur barométrique qui doit être connecté sur le port I2C du shield.


Il peut détecter les éléments suivants :

- pression atmosphérique : 300 - 1 100 hPa
- température : -40°C - +85°C
- humidité : 0 à 100 %

Comme la pression atmosphérique change avec l'altitude, ce capteur peut mesurer approximativement l'altitude d'un lieu.

Précision de mesure de la température : $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Précision de mesure de la pression : $\pm 1\text{ hPa}$



Capteur de température, de pression et d'humidité Grove

Atelier • 3 30 min à 2 h

Partage des données collectées

Maintenant que vos données sont enregistrées, il peut être intéressant de les comparer avec d'autres collectes, partout dans le monde.

Vous pouvez comparer vos données à partir des valeurs du site Météo France. Pour ce faire, rendez-vous sur <https://meteofrance.com/> et sélectionnez votre région. Vous retrouverez alors votre météo du jour ou un résumé pour les prochains jours.

Si vous souhaitez partager vos données recueillies afin de les proposer à la consultation, vous trouverez sur le site Vittascience, une carte nommée Vittamap, qui recense toutes les expériences réalisées à travers le monde à l'aide des kits.

Nous allons voir dans ce troisième atelier comment importer vos données sur la carte Vittascience.




• Ajout d'une expérience sur la Vittamap

Vous souhaitez partager vos données de qualité d'air ?
Tout d'abord un grand merci !

Connectez-vous sur le site Vittascience et accédez à la carte Vittamap : vittascience.com/vittamap.

Cliquez sur le bouton + "Ajoutez une expérience"



Sur le formulaire, renseignez les éléments suivants, qui permettront de partager vos mesures :

- Nom du projet
- Type de kit
- Comment le projet s'est-il déroulé ? (détaillé ici votre protocole de mesure)
- Emplacement
- Dates des mesures
- Données (1)
- Photos/Vidéos
- Langues

(1) Pour l'ajout des données, vous pouvez inclure plusieurs séries de mesures.

Vous pouvez directement entrer les données dans le tableau proposé nommé «Champ de données», et/ou ajouter votre fichier .csv obtenu sur votre carte SD.

Une fois tous les champs complétés, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton "Ajouter l'expérience".



Vos données sont maintenant accessibles à la communauté des utilisateurs Vittascience sur la carte Vittamap. Merci pour votre partage !

Voici le rendu de la carte Vittamap avec plusieurs expériences ajoutées par des utilisateurs à travers le monde.





**Rdv sur le site pour partager
votre expérience !**

www.vittascience.com/vittamap




Pour aller plus loin

Cette station météo est utilisable avec tous les éléments fournis dans le kit. Mais vous pouvez aussi avoir envie de l'améliorer, de la modifier...


Nous vous proposons une dernière partie consacrée aux éléments que vous pouvez rajouter à votre station météo.

Construire un abris pour sa station météo avec panneau solaire avec un panneau solaire




L'abris pour station météo permet de disposer d'un élément de protection et de support dédié à vos capteurs. Libre à vous de le construire pour répondre à vos contraintes, de le doter d'un module d'alimentation électrique fonctionnant avec une batterie et un panneau solaire

Mesurer la vitesse du vent



Un anémomètre peut être ajouté à votre station météo. Celui-ci vous permettra d'enregistrer la vitesse du vent.

Mesurer la pluviométrie




En complément de l'anémomètre ou séparément, vous pouvez ajouter un boîtier pluviomètre. Celui-ci permet la mesure de la quantité d'eau de pluie tombée.

Etablir une liaison radio entre deux cartes



Transmettre les données mesurées à l'extérieur vers l'intérieur. Il vous faut utiliser deux cartes. L'une avec les capteurs, l'autre à l'intérieur munie d'un écran d'affichage.

Transmettre par bluetooth les données



Et si vous receviez les informations de votre station sur votre smartphone ? C'est possible grâce à ce module bluetooth ! D'une portée d'environ 10m, il se branche sur le shield de la carte, comme pour les autres capteurs.

Capteurs de poussières




Un capteur de particules (Grove HM3301) peut être ajouté à la station météo.


Il vous permettra de mesurer les poussières présentes dans l'air d'une taille de 0,3 μm ou plus.



Vous trouverez les ressources nécessaires dans la page ressources du site Vittascience, accessible à cette adresse : <https://fr.vittascience.com/learn/>

Les différentes éléments présentés sont tous disponibles dans la boutique du site : <https://fr.vittascience.com/shop>





Voici le petit guide de construction de la station météo. Il détaille chaque étape et atelier nécessaire à la réalisation de l'expérience. Ce n'est pas exhaustif, l'imagination et les ressources disponibles sur le site sont là pour aider à approfondir l'expérience !

Ce livret est susceptible d'évoluer, nous vous invitons à consulter la version disponible en ligne qui est mise à jour régulièrement sur : www.vittascience.com/learn (chercher "Station Météo" pour trouver le guide d'utilisation)